Mandis shop

Panasonic N2QAYB000480

Originale		Sostituto	
	Power		Power
DRIVE SELECT	Select Drive	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT AV	AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
CH	CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
DEL	Del	ECO 3D	3D
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE CH	CH/Page+	+ CH	Ch +
CH	CH/Page-	CH −	Ch -
VIERA CAST	Viera Cast	APP MEDIA	Media
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
SKIP	I<< Skip	<<	I<<
SKIP	Skip >>I	>>	>>I
SLOW/REW	<< Slow/Search	<<	<<
SEARCH	Slow/Search >>	>>	>>
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause/Pause Live	II	Pause
PLAY/x1.3	Play/x1.3	PLAY MODE ▶	Play
STATUS	i/Status	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originale	Sostituto
Direct Navigator	List
Function Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Option	Options
Return	Back
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Rec	Rec
Rec Mode	Shift + Rec
Ext Link	Format
Direct Tv Rec	Smart

Originale	Sostituto
Text	Text
STTL	Subt
Audio	Dual
Display	Shift + Info
Chapter	D. Menu
Time Slip	TV/R
Manual Skip -10s	Shift + Left
Manual Skip +60s	Shift + Right