Originale	Sostituto
Power On	Power
Power Off	Shift + Power
Mute	Mute / Dimmer
Cable/SAT	Shift + 0
STB	Shift + 3
TV	Shift + 1
Disc	Shift + 2
MHL	Shift + 4
AUX	Shift + 7
Audio	Audio / Lang I/II
Game	Shift + 5
AVR	Smart / List
USB	Shift + 8
Network	Shift + 9
Radio	Shift + 6
Radio	TV/Radio /
Surr Mode	Eject / Surround

Originale	Sostituto
Up	Up
OSD Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back/Exit	Back / Return
Down	Down
Home	Shift + Menu /
Home	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Clear	Exit / Cancel / Clear	RDS/*	AV / Input / RDS
9	9	I<	I<< / Preset-
0	0	<<	<< / Tune-
Test	Text / Goto	>>	>> / Tune+
Vol +	Vol +	>I	>>I / Preset+
Delay	Red / Netflix / Search	Stop	Stop / Hold
Sleep	Sleep / Timer	Play	Play / Slow
CH/Tuner Up	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze
CH/Tuner Up	Shift + >> /	PrevCH	Fav / Marker / PC
Vol -	Vol -		
Info/Option	Info / Angle		
Dim	Shift + Mute / Dimmer		
CH/Tuner Down	CH- / Page-		
CH/Tuner Down	Shift + << /		
P-Scan / Top	D. Menu / Top		
Direct	Green / APP / Repeat		
Mem	Yellow / YouTube / Repeat		