Originale	Sostituto
Power	Power
Standby	Shift + Power
Sleep	Sleep
Phono	Shift + Pre Ch
Tuner	Shift + 1
CD	Shift + 2
Multi CH In	9
V-AUX	Shift + 3
CBL/SAT	Shift + 4
MD/TAPE	Shift + 6
CD-R	Shift + 5
DTV	Shift + Guide
VCR 1	Shift + 9
VCR 2	Shift + 0
DVR	Shift + 8
DVD	Shift + 7
Volume+	Vol +

Originale	Sostituto
Up / Preset+	Up
Volume-	Vol -
Mute	Mute
Title	TV/R
Menu	Menu
Left / A/B/C/D/E	Left
Enter	Ok
Right /	Right
Down / Preset-	Down
Pure Direct	Smart
Audio	Dual
Night	List
Straight	Media
Return	Back
Display	Info
STEREO	1
Music	2

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
ENTERTAIN 3	Entertain	3	3		
MOVIE 4	Movie	4	4		
THX 5	THX	5	5		
STANDARD 6	Standard	6	6		
SELECT 7	EFFECT	7	7		
THX 5	THX	-/-- GUIDE	Guide		
EXTD SUR 8	Extd. Sur.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
FREQ/TEXT ◄◄	<</ Freq/ Text	«	<<		
EON ►►	>>/ Eon	»	>>		
MODE – PTY S ⏮	I <</ Mode PTY	⏮	I <<		
SEEK – START ►►I	>>I / PTY Seek	⏭	>>I		

Originale	Sostituto
Power	Power
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Preset Up	Up
Preset Down	Down
Right A/B/C/D/	Right
Left A/B/C/D/E	Left
Enter	Ok
Display	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
0	0
ENT	Pre Ch
Freq/TEXT	Red
PTY Seek Start	Blue
Eon	Green
Mode PTY Seek	Yellow
Power V-AUX	Shift + Power
Up V-AUX	Shift + Up
Down V-AUX	Shift + Down
Right V-AUX	Shift + Right
Left V-AUX	Shift + Left
Enter V-AUX	Shift + Ok
Audio V-AUX	Dual
Display V-AUX	Shift + Info
Return V-AUX	Shift + Back

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
EXIT MENU — Menu V- AUX	TOP MENU MENU — Menu	EON >> V- AUX	>>
GUI TOP TITLE BAND — Title V- AUX	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R	REC DISC SKIP — Rec V- AUX	REC MODE — Rec
STEREO 1 — 1 V- AUX	SHIFT + 1 — Shift + 1	Stop V- AUX	Stop
MUSIC 2 — 2 V- AUX	SHIFT + 2 — Shift + 2	Pause V- AUX	Pause
ENTERTAIN 3 — 3 V- AUX	SHIFT + 3 — Shift + 3	Play V- AUX	PLAY MODE — Play
MOVIE 4 — 4 V- AUX	SHIFT + 4 — Shift + 4		
THX 5 — 5 V- AUX	SHIFT + 5 — Shift + 5		
STANDARD 6 — 6 V- AUX	SHIFT + 6 — Shift + 6		
SELECT 7 — 7 V- AUX	SHIFT + 7 — Shift + 7		
EXTD SUR 8 — 8 V- AUX	SHIFT + 8 — Shift + 8		
1 MEMO 9 — 9 V- AUX	SHIFT + 9 — Shift + 9		
MEMORY 2 0 — 0 V- AUX	SHIFT + 0 — Shift + 0		
A SPEAK +10 — +10 V- AUX	SHIFT + -/-- GUIDE — Shift + Guide		
SPEAKERS B ENT — ENT V- AUX	SHIFT + FAV PRE-CH — Shift + Pre Ch		
FREQ/TEXT << — << V- AUX	<< — <<		
MODE – PTY S I<< — I << V- AUX	I<< — I <<		
SEEK – START >>I — >>I V- AUX	>>I — >>I		