Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On / Standby	Power	Left	Left
1	1	Enter	Ok
2	2	Video / AUX	Red
3	3	Tuner / Band	Green
4	4	CD	Yellow
5	5	Tape	Blue
6	6	>>I / Preset Up >>	Ch +
7	7	I<< / Preset Down / <<	Ch -
8	8	MP3 Navigation	Media
9	9	Character	Smart
0	0	MP3 Display	Info
+10	Guide	Equalizer Mode	Dual
Vol +	Vol +	X-Bass	Subt
Vol -	Vol -	Clock / Timer	Menu
Up	Up	Clear / Dimmer	Exit
Down	Down	Random CD	Back
Right	Right	Pause CD	Pause

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Play CD	PLAY MODE Play		
Stop CD	Stop		
MEMORY Memory CD	ECO 3D 3D		
< Tape	<<		
Tape >	>>		
Stop Tape	SHIFT + Stop		
Rec / Pause Tape	REC MODE Rec		
DISC SELECT 1 Disc Select 1	SHIFT + 1 Shift + 1		
2 Disc Select 2	SHIFT + 2 Shift + 2		
3 Disc Select 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
4 Disc Select 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Disc Select 5	SHIFT + 5 Shift + 5		