Mandis shop

Pioneer CXA7934

Originale		Sostituto	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
TAPE TUNER	Tape/Tuner	TAPE 5	5
VOL	Vol -	VOL	Vol -
CD MCD	CD/MCD	CD-STB 3	3
	<<	TUNE-	<< / Tune-
TRACK SEEK	Track Seek Up		Up
TRACK SEEK	Track Seek		Down
	>>	TUNE+	>> / Tune+
SHIFT A	A/Shift	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DSP B	B/DSP	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
BAND/REL	<>/Band/Rel	PRESET-	I<< / Preset-
LRN	LRN	LIST SMART	Smart / List
ATT	ATT	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale	Sostituto

https://remotecontrols.it/Pioneer/1645382-telecomando-sostituzione-per-Pioneer-CXA7934.htm