Originale		Sostituto	
	Standby / On		Power
	Open / Close	ZOOM	Eject
PS/IS	PS/IS	A	Red
SCAN	Scan	B	Green
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
ADD/CLEAR	Add / Clear	CLEAR EXIT	Exit
NAVIGATION	Navigation	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FINALIZE	Finalize	C	Yellow
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Up		Up
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EDIT	Edit	D	Blue
QUALITY	Quality	ECO 3D	3D
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DISC OPER	Disc Oper	HOME SMART	Smart
ERASE	Erase	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format

Originale		Sostituto	
TITLE	Title	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
RANDOM	Random	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
RETURN P<->P	Return P<->P	RETURN BACK	Back
DV/USB	DV/USB	APP MEDIA	Media
PREV	I<< Prev	I<<	I<<
NEXT	Next >>I	>>I	>>I
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
REV	<< Rev	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play

Originale		Sostituto	
FWD	Fwd >>	>>	>>
CHANNEL +	Channel +	CH +	Ch +
CHANNEL -	Channel -	CH -	Ch -
REC/OTR	Rec / Otr	REC MODE	Rec
STOP	Stop	Stop	Stop
PAUSE/STEP	Pause / Step	Pause	Pause