Mandis shop

Sony RMT-AH300U

Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV
Play Mode	Shift + Play
Enter	Ok
Back	Back
Audio	Dual
↑	Up
↓	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
SW Vol +	Ch +
SW Vol -	Ch -
Play	Play
Pause	Pause
>>I	>>I
I <<	I <<

Originale	Sostituto
Night	Media
Voice	Smart
Movie/Music	Subt
Clear Audio+	Exit

https://remotecontrols.it/Sony/1643-877-telecomando-sostituzione-per-Sony-RMT-AH300U-148279.htm