Mandis shop

Sony XDR-S1

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power ON/Off	Power	Volume-	Vol -
Every Pop	Play	Pr 1	1
Tape 1 Preset	Pause	Pr 2	2
Tape 1 Stop	Stop	Pr 3	3
Vol Rs-/Effect	Subt	Pr 4	4
Sleep	Sleep	Pr 5	5
CD Random	TV/R	Pr 6	6
Repeat	Text	Pr 7	7
CD/Theater	Menu	Pr 8	8
CD Play	Up	Pr 9	9
Display	Info	Mode	Smart
CD Rewind	Left	Pr 0/10	0
Stop	Ok	Program	List
CD F.FWD	Right		
Funct./Direct	Exit		
CD Pause	Down		
Volume+	Vol +		

https://remotecontrols.it/Sony/1621-telecomando-equivalente-Sony-DAXDRS1.htm