Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / Radio	TV/Radio /
0	0
Recall	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto
Blue	Blue / Prime Video / Random
TTX	Text / Goto
Timer	Sleep / Timer
TVG	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
List	Smart / List
FAV	Fav / Marker / PC
Home	Menu / Home
Sub-T	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
X	Exit / Cancel / Clear
Up / CH+	Up
Up / CH+	CH+ / Page+
Left / Vol -	Vol -
Left / Vol -	Left
OK	OK
Right / Vol +	Right

Originale	Sostituto
Right / Vol +	Vol +
Rec	Rec / Rec Mode
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH- / Page-
Media	Display / Media
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Device	D. Menu / Top
V-Format	Picture / Format
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Goto	Shift + Text /
A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Repeat	Shift + Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto
Zoom	Zoom / Size