Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
i	i	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
	[=]	REPEAT TEXT	Text
P+ PROG	P+	+ CH	Ch +
PROG P−	P-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MSG	MSG	PICTURE FORMAT	Format
TV/STB	Tv/STB	APP MEDIA	Media
	Nothing	HOME SMART	Smart

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TV/R Tv/ R	SEARCH TV/R TV/ R		