Originale	Sostituto
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Vol +
CH+ TV	Shift + CH+ /
AV Input Tv	AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
CH- Tv	Shift + CH- /
1	1
2	2
3	3
Rec	Rec / Rec Mode
4	4
5	5
6	6
CH+	CH+ / Page+
7	7
8	8

Originale	Sostituto
9	9
CH-	CH- / Page-
Last View	Shift + Back / Return
0	0
Drive Select	Display / Media
Prog/Check	Menu / Home
-10s	Fav / Marker / PC
+60s	Shift + Guide / EPG / -/--
Internet	Smart / List
Netflix	Shift + Red / Netflix /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
STATUS	i / Status	ANGLE INFO	Info / Angle	DELETE	Delete	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VIDEO MENU	Video Menu	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4				
	Up		Up				
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
	Left		Left				
OK	OK	OK	OK				
	Right		Right				
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	Down		Down				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				