Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originale		Sostituto	
SLEEP Zzz	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
GUIDE EPG	EPG / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SUBT.	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
LANG Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
REC LIST Rec List	LIST SMART Smart / List	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
MEDIA USB USB / Media	SHIFT + USB 8 Shift + 8	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
MEDIA USB USB / Media	MEDIA DISPLAY Display / Media		
HELP SOS SOS / Help	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
SELEC. Select	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play / Pause	SLOW Play / Slow		
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
GOTO Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
TIMER Red / Timer	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
TIMER Red / Timer	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		