Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Volume+	Vol +
Internet Radio	Shift + 1	Volume-	Vol -
USB	Shift + 2	Mute	Mute
Music Servers	Shift + 3	Tone	TV/R
Optical	Shift + 4	Add Favorites	Red
Coaxial	Shift + 5	Call Favorites	Green
Analog	Shift + 6	Queue	Pre Ch
Tuner	Shift + 7	Mode/Option	Options
Bluetooth	Shift + 8	Back	Back
USB-DAC	Shift + 9	Setup	Menu
I<</CH-	I<<	Up/Tune+	Up
Play	Play	Down/Tune-	Down
Pause	Pause	Left	Left
>>I/CH+	>>I	Right	Right
Random	Smart	Enter	Ok
Stop	Stop	1	1
Repeat	Text	2	2

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
+10	Gui de		
Cl ear	Exi t		
Sl eep	Sl eep		
Di mmer	Medi a		
I nf o	I nf o		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Left	Left
I <</ CH-	I <<	Enter	Ok
Play	Play	1	1
Pause	Pause	2	2
>>I / CH+	>>I	3	3
Random	Smart	4	4
Stop	Stop	5	5
Repeat	Text	6	6
Volume+	Vol +	7	7
Volume-	Vol -	8	8
Mute	Mute	9	9
Mode/ Option	Options	0	0
Setup	Menu	+10	Guide
Back	Back	Clear	Exit
Up	Up	Sleep	Sleep
Down	Down	Program	Shift + Sleep
Right	Right	Dimmer	Media

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
INFO I nf o	DISPLAY INFO I nf o		