Mandis shop

RM- C1244

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
Red / Eject	Red
Red / Eject	Eject
Green / Title	Green
Yellow / DVD	Yellow
Yellow / DVD	Options
Blue / A-B	Blue
<<[≡o]	<<
>>[≡?]	>>
I<<[≡+]	I<<
>>I [≡.]	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Angle / [≡i]	Smart
Return / Text	Text

Originale	Sostituto
Return / Text	Shift + Back
Subtitle	Subt
Display	Shift + Info
Menu / Info	Info
Menu / Info	D. Menu
Menu	Menu
Up	Up
Source	AV
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
EPG	Guide
Down	Down
Exit	Exit
Vol +	Vol +
FAV	Pre Ch
CH+	Ch +

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
REP	REP	REC MODE	Rec		
CH –	CH-	CH –	Ch -		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual		
0	0	0	0		
RECALL/GOTO	Recal l / Got o	RETURN BACK	Back		