Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
EDIT	Edit	FAV PRE-CH	Pre Ch
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
MULTIMEDIA	Multimedia	APP MEDIA	Media
STILL	Still		Pause
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DVB/Analog	DVB/Analog	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originale		Sostituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
▼/ O(/ I / I I		SOUND DUAL	Dual
S.EFFECT	S. Effect	PLAY MODE ▶	Play
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
	Up/ [≡▲]	▲	Up
	Down/ [≡▼]	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
OK/SELECT	OK/ Select	OK	Ok
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SUB TITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
RECALL [i] / Recall	DISPLAY INFO Info		
CANCEL/EXIT Cancel / Exit	CLEAR EXIT Exit		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
[≡] / Text	REPEAT TEXT Text		
[≡?] / Reveal	SEARCH TV/R TV/R		
[≡x] / T. Cancel	ZOOM ⏏ Eject		
[≡♦] / Size	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject		
[≡o] / Subcode	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
[≡+] / Hold	■ Stop		
[≡i] / Index	DISC NAV LIST List		
Game	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		