Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
Audio Sel	Audio / Lang I/II
BD / DVD	2
CBL / SAT	0
STREAM BOX	4
GAME	5
CD	3
TV	1
TUNER	6
USB	8
BT Audio	9
AUX	7
Phase	Subtitle / EQ
S. Retriever	Sound / Title
Tre+	Shift + CH+ /
Tre-	Shift + CH- /
Bass+	CH+ / Page+

Originale	Sostituto
Bass-	CH- / Page-
Auto / Direct	Red / Netflix / Search
Stereo	Green / APP / Repeat
ALC / Standard	Yellow / YouTube / Repeat
ECO / Adv Surr	Blue / Prime Video / Random
AV Adjust	Setup / OPT / Menu
Mute	Mute / Dimmer
Volume+	Vol +
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Volume-	Vol -
Home Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
USB Top Menu	D. Menu / Top

Originale	Sostituto
USB Pause	Pause / Step / Freeze
USB Play	Play / Slow
Repeat /	Shift + Blue / Prime
Repeat /	Shift + Green / APP /
USB I<<	I<< / Preset-
USB >>I	>>I / Preset+
USB <<	<< / Tune-
USB >>	>> / Tune+
TUNER Disp	Display / Media
TUNER	Shift + Up
TUNER	Shift + >> /
TUNER Edit	Shift + Smart / List
Sleep	Sleep / Timer
TUNER	Shift + Left
TUNER	Shift + I<< / Preset-
TUNER Enter	Shift + OK
TUNER	Shift + Right
	Right / Preset+

Originale	Sostituto
TUNER	Shift + >>I / Preset+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
TUNER PTY	Shift + Display / Media
TUNER	Shift + Down
TUNER	Shift + << /
TUNER Band	Smart / List
Status	Info / Angle

Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
Audio Sel	Audio / Lang I/II
BD / DVD	2
CBL / SAT	0
STREAM BOX	4
GAME	5
CD	3
TV	1
TUNER	6
USB	8
BT Audio	9
AUX	7
Phase	Subtitle / EQ
S. Retriever	Sound / Title
Tre+	Shift + CH+ /
Tre-	Shift + CH- /
Bass+	CH+ / Page+

Originale	Sostituto
Bass-	CH- / Page-
Auto / Direct	Red / Netflix / Search
Stereo	Green / APP / Repeat
ALC / Standard	Yellow / YouTube / Repeat
ECO / Adv Surr	Blue / Prime Video / Random
AV Adjust	Setup / OPT / Menu
Mute	Mute / Dimmer
Volume+	Vol +
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Volume-	Vol -
Home Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
USB Top Menu	D. Menu / Top

Originale	Sostituto
USB Pause	Pause / Step / Freeze
USB Play	Play / Slow
Repeat /	Shift + Blue / Prime
Repeat /	Shift + Green / APP /
USB I<<	I<< / Preset-
USB >>I	>>I / Preset+
USB <<	<< / Tune-
USB >>	>> / Tune+
TUNER Disp	Display / Media
TUNER	Shift + Up
TUNER	Shift + >> /
TUNER Edit	Shift + Smart / List
Sleep	Sleep / Timer
TUNER	Shift + Left
TUNER	Shift + I<< / Preset-
TUNER Enter	Shift + OK
TUNER	Shift + Right

Originale	Sostituto
TUNER	Shift + >>I / Preset+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
TUNER PTY	Shift + Display / Media
TUNER	Shift + Down
TUNER	Shift + << /
TUNER Band	Smart / List
Status	Info / Angle