Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
NICAM/A2	Nicam / A2	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	- - / -	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / - / - -
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originale		Sostituto	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Vol +	Vol +	Subtitle	Subtitle / EQ
Display	Info / Angle	Rec / Auto	Rec / Rec Mode
CH+	CH+ / Page+	PVR	Smart / List
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
CH-	CH- / Page-		
Play/Pause / Hol	Play / Slow		
Play/Pause / Hol	Shift + Stop /		
Play/Pause / Hol	Pause / Step / Freeze		
<< / Reveal	<< / Tune-		
>> / Size	>> / Tune+		
Stop / Index	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
>>I / S. Page	>>I / Preset+		
TTX	Text / Goto		
T. Shift	Setup / OPT /		
Audio	Audio / Lang I/II		

Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Nicam / A2	Shift + Audio / Lang I/II
Aspect	Shift + Picture / Format
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	--/-
0	0

Originale	Sostituto
Recall	Back / Return
FAV	Fav / Marker / PC
Freeze	Shift + Pause / Step /
TV / Radio	TV/Radio /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer
Up	Up
EPG	Guide / EPG / -/--
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Vol +	Vol +	Subtitle	Subtitle / EQ
Display / i	Display / Media	Rec / Auto	Rec / Rec Mode
CH+	CH+ / Page+	PVR	Smart / List
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
CH-	CH- / Page-		
Play/Pause / Hol	Play / Slow		
Play/Pause / Hol	Shift + Stop /		
Play/Pause / Hol	Pause / Step / Freeze		
<< / Reveal	<< / Tune-		
>> / Size	>> / Tune+		
Stop / Index	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
>>I / S. Page	>>I / Preset+		
TTX	Text / Goto		
T. Shift	D. Menu / Top		
Audio	Audio / Lang I/II		