| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| RECEIVER | Power Receiver | | Power |
| DVD | DVD | DVD 2 | 2 |
| TV | TV | TV 1 | 1 |
| VCR | VCR | VIDEO 4 | 4 |
| CD-R | CD-R | CD-STB 3 | 3 |
| TUN | TUN | TUNER 6 | 6 |
| TEST TONE 4 | Test Tone | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| INPUT ATT 5 | Input ATT | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| FL DIMMER 6 | FL Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| CH SELECT 7 | CH Select | LIST SMART | Smart / List |
| LEVEL - 8 | CH Level - | CH PAGE - | CH- / Page- |
| LEVEL + 9 | CH Level + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| EFFECT - 0 | Effect- | TUNE- | << / Tune- |
| EFFECT + DISC | Effect+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| REMOTE SETUP | Remote Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| STANDARD | Standard | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ADV.SURR. | Adv. Surr. | SURROUND | Eject / Surround |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| STEREO | Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| INPUT SEL | Input Sel | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SIGNAL SEL | Signal Select | TITLE SOUND | Sound / Title |
| MIDNIGHT/ LOUDNESS | Midnight / | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNE+ | Up/Tune+ | | Up |
| TUNE+ | Up/Tune+ | SHIFT + TUNE+ | Shift + >> / |
| ST- | Left/ST- | | Left |
| ST- | Left/ST- | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ST+ | Right/ST+ | | Right |
| ST+ | Right/ST+ | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| TUNE- | Down/Tune- | | Down |
| TUNE- | Down/Tune- | SHIFT + TUNE- | Shift + << / |
| MASTER VOLUME + | Master | VOL + | Vol + |
| MASTER VOLUME - | Master Volume- | VOL - | Vol - |
| TV VOL + | TV Vol + | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| TV VOL Tv Vol - | SHIFT + VOL Shift + Vol - | | |
| TV INPUT TV Input | SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS | | |
| TV Power | SHIFT + Shift + Power | | |

| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOURCE | Power DVD | | Power | | Channel + DVD | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 DVD | TV 1 | 1 | | Channel - DVD | CH PAGE | CH- / Page- |
| 2 | 2 DVD | DVD 2 | 2 | | Up DVD | | Up |
| 3 | 3 DVD | CD - STB 3 | 3 | | Down DVD | | Down |
| TEST TONE 4 | 4 DVD | VIDEO 4 | 4 | ST+ | Right DVD | | Right |
| INPUT ATT 5 | 5 DVD | TAPE 5 | 5 | ST- | Left DVD | | Left |
| FL DIMMER 6 | 6 DVD | TUNER 6 | 6 | ENTER | Enter DVD | OK | OK |
| CH SELECT 7 | 7 DVD | AUX - HDD 7 | 7 | T.EDIT | Pause DVD | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| LEVEL 8 | 8 DVD | USB 8 | 8 | | Rec DVD | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| LEVEL 9 | 9 DVD | BLUETOOTH 9 | 9 | D.ACCESS | Play DVD | SLOW | Play / Slow |
| EFFEC 0 | 0 DVD | HDMI - SAT 0 | 0 | BAND | << DVD | TUNE- | << / Tune- |
| +10 | +10 DVD | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | CLASS | >> DVD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MENU | Menu DVD | HOME MENU | Menu / Home | RF ATT | >>I DVD | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| TOP MENU | Top Menu DVD | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | MPX | Stop DVD | HOLD | Stop / Hold |
| MASTER VOLUME + | Master | + VOL | Vol + | DISPLAY | I<< DVD | PRESET- | I<< / Preset- |
| MASTER VOLUME - | Master volume- | - VOL | Vol - | AUDIO | Audio DVD | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | SUB TITLE | Sub Title DVD | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Angle DVD | Info / Angle |
| Power VCR | Shift + Power |
| 1 VCR | Shift + 1 |
| 2 VCR | Shift + 2 |
| 3 VCR | Shift + 3 |
| 4 VCR | Shift + 4 |
| 5 VCR | Shift + 5 |
| 6 VCR | Shift + 6 |
| 7 VCR | Shift + 7 |
| 8 VCR | Shift + 8 |
| 9 VCR | Shift + 9 |
| 0 VCR | Shift + 0 |
| Disc VCR | Shift + Back / Return |
| Channel + VCR | Shift + CH+ / |
| Channel - VCR | Shift + CH- / |
| Up VCR | Shift + Up |
| Down VCR | Shift + Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Right VCR | Shift + Right |
| Left VCR | Shift + Left |
| Enter VCR | Shift + OK |
| Pause VCR | Shift + Pause / Step / |
| Play VCR | Shift + Play / |
| Stop VCR | Shift + Stop / |
| << VCR | Shift + << / |
| >>I VCR | Shift + >>I / Preset+ |
| >> VCR | Shift + >> / |
| I << VCR | Shift + I<< / Preset- |
| Rec VCR | Shift + Rec / Rec Mode |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power CD | | Power |
| 1 | 1 CD | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 CD | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 CD | CD-STB 3 | 3 |
| TEST TONE 4 | 4 CD | VIDEO 4 | 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 CD | TAPE 5 | 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 CD | TUNER 6 | 6 |
| CH SELECT 7 | 7 CD | AUX-HDD 7 | 7 |
| LEVEL 8 | 8 CD | USB 8 | 8 |
| LEVEL 9 | 9 CD | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EFFECT 0 | 0 CD | HDMI-SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 CD | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| EFFECT DISC | Disc CD | RETURN BACK | Back / Return |
| MASTER VOLUME + | Master | VOL + | Vol + |
| MASTER VOLUME – | Master Volume- | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CHANNEL + | Channel + CD | CH PAGE + | CH+ / Page+ |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| CHANNEL – | Channel - CD | CH PAGE – | CH- / Page- |
| TUNE + | Up CD | | Up |
| TUNE – | Down CD | | Down |
| ST+ | Right CD | | Right |
| ST– | Left CD | | Left |
| ENTER | Enter CD | OK | OK |
| T.EDIT | Pause CD | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| D.ACCESS | Play CD | SLOW | Play / Slow |
| BAND | << CD | TUNE– | << / Tune- |
| CLASS | >> CD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| RF ATT | >>I CD | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| DISPLAY | I << CD | PRESET– | I << / Preset- |
| MPX | Stop CD | HOLD | Stop / Hold |
| SOURCE | Power TVC | SHIFT + SOURCE | Shift + Power |
| 1 | 1 TVC | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 TVC | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 TVC | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 4 TVC | | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 TVC | | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 TVC | | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 TVC | | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 TVC | | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 TVC | | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0 TVC | | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| +10 TVC | | SHIFT + GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Disc TVC | | SHIFT + BACK | Shift + Back / Return |
| Menu TVC | | SHIFT + MENU | Shift + Menu / |
| Up TVC | | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| Down TVC | | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| Right TVC | | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| Left TVC | | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| Enter TVC | | SHIFT + OK | Shift + OK |
| Pause TVC | | SHIFT + STEP - FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| Rec TVC | | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| Play TVC | | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / |
| Stop TVC | | SHIFT + HOLD ■ | Shift + Stop / |
| << TVC | | SHIFT + TUNE- ◀◀ | Shift + << / |
| >>I TVC | | SHIFT + PRESET+ ▶▶I | Shift + >>I / Preset+ |
| >> TVC | | SHIFT + TUNE+ ▶▶ | Shift + >> / |
| I << TVC | | SHIFT + PRESET- I◀◀ | Shift + I << / Preset- |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power TUN | | Power |
| 1 | 1 TUN | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 TUN | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 TUN | CD-STB 3 | 3 |
| TEST TONE 4 | 4 TUN | VIDEO 4 | 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 TUN | TAPE 5 | 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 TUN | TUNER 6 | 6 |
| CH SELECT 7 | 7 TUN | AUX-HDD 7 | 7 |
| LEVEL 8 | 8 TUN | USB 8 | 8 |
| LEVEL 9 | 9 TUN | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EFFEC 0 | 0 TUN | HDMI-SAT 0 | 0 |
| MASTER VOLUME + | Master | VOL + | Vol + |
| MASTER VOLUME - | Master volume- | VOL - | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TUNE + | Up TUN | | Up |
| TUNE - | Down TUN | | Down |
| ST+ | Right TUN | | Right |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| ST- | Left TUN | | Left |
| D.ACCESS | D.Access TUN | SLOW | Play / Slow |
| BAND | Band TUN | LIST SMART | Smart / List |
| T.EDIT | T.Edit | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| CLASS | Class TUN | TUNE- | << / Tune- |
| RF ATT | RF ATT TUN | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MPX | MPX TUN | HOLD | Stop / Hold |
| DISPLAY | Display TUN | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SOURCE | Power CDR | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 | 1 CDR | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 CDR | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 CDR | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| TEST TONE 4 | 4 CDR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| INPUT ATT 5 | 5 CDR | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| FL DIMMER 6 | 6 CDR | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| CH SELECT 7 | 7 CDR | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| LEVEL 8 | 8 CDR | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 9 CDR | Shift + 9 |
| 0 CDR | Shift + 0 |
| +10 CDR | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Channel + CDR | Shift + CH+ / |
| Channel - CDR | Shift + CH- / |
| Up CDR | Shift + Up |
| Down CDR | Shift + Down |
| Right CDR | Shift + Right |
| Left CDR | Shift + Left |
| Enter CDR | Shift + OK |
| Pause CDR | Shift + Pause / Step / |
| Play CDR | Shift + Play / |
| Stop CDR | Shift + Stop / |
| << CDR | Shift + << / |
| Rec CDR | Shift + Rec / Rec Mode |
| I << CDR | Shift + I << / Preset- |
| >> CDR | Shift + >> / Tune+ |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| >>I CDR | Shift + >>I / Preset+ |