Mandis shop

# Panasonic N2QAYC000080

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | |
| Sleep | Sleep | Sleep / Timer | |
| Dimmer | Dimmer | Shift | + Mute / Dimmer |
| USB | USB | 8 | |
| CD | CD | 3 | |
| RADIO | Radio | TV/Radio / | |
| I<</<< | I<</<< | << / Tune- | |
| ►/II | Play/Pause | Play / Slow | |
| >>I/>> | >>I/>> | Blue / Prime Video / Random | |
| ■ | Stop | Stop / Hold | |
| VOL+ | Vol+ | Vol+ | |
| VOL– | Vol- | Vol- | |
| MUTE | Mute | Mute / Dimmer | |
| SETUP | Setup | Setup / OPT / | |
| DISPLAY | Display | Display / Media | |
| SOUND | Sound | Sound / Title | |
| PLAY MENU | Play Menu | Menu / Home | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| ▲ | Album Down | CH PAGE – | CH- / Page- |
| ▼ | Album Up | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| OK | OK | OK | OK |

https://remote-controls.ch/it/Panasonic/1064915-24506-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYC000080.html