Originale	Sostituto
Power	Power
ambilight	Display / Media
[=☼]	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
Smart Colors	Smart / List
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
←	Back / Return
Home	Shift + Menu /
: =	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold

Originale	Sostituto
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
TV	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Text	Text / Goto
Options	Setup / OPT /
1	1
2	2
3	3

Originale		Sostituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Windows	FORMAT PICTURE	Picture / Format
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Rakuten TV	Rakuten Tv	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto