Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
Power 2	Shift + Power
[+]	Display / Media
PP	Back / Return
[ ]	Info / Angle
[ ]↔	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originale	Sostituto
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Contrast-	I<< / Preset-
Contrast+	>>I / Preset+
Brightness-	Down
Brightness+	Up
Text	Text / Goto
Text Subcode	Subtitle / EQ
Text Hold	Shift + Stop /
Text Size	Zoom / Size
Text Reveal	Smart / List
Text Index / Pla	Play / Slow
Text Mix	Shift + Text /
Text Cancel	Exit / Cancel / Clear

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Red / Rec	Red / Netflix / Search		
Red / Rec	Rec / Rec Mode		
Green / Stop	Green / APP / Repeat		
Green / Stop	Stop / Hold		
Yellow / <<	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / <<	<< / Tune-		
Blue / >>	Blue / Prime Video / Random		
Blue / >>	>> / Tune+		

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
Power 2	Shift + Power
[+]	Display / Media
PP	Back / Return
[ ]	Info / Angle
[ ]↔	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originale	Sostituto
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Text	Text / Goto
Text Subcode	Subtitle / EQ
Text Hold	Shift + Stop /
Text Size	Zoom / Size
Text Reveal	Smart / List
Play	Play / Slow
Text Mix	Shift + Text /
Text Cancel	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+