Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	SAT	Shift + 0
Mute	Mute / Dimmer	Tv/Radio	TV/Radio /
1	1	Guide	Guide / EPG / -/--
2	2	Freeze	Pause / Step / Freeze
3	3	AUX In	AV / Input / RDS
4	4	UHF	Display / Media
5	5	Audio	Audio / Lang I/II
6	6	Red	Red / Netflix / Search
7	7	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
8	8	Green	Green / APP / Repeat
9	9	Blue	Blue / Prime Video / Random
0	0	Text	Text / Goto
Info	Info / Angle	Positioner	Setup / OPT /
Recall	Back / Return	Audio R/L	D.Menu / Top
Menu	Menu / Home	OK	OK
Exit	Exit / Cancel / Clear	Up	Up
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Ri ght	Ri ght		
Lef t	Lef t		