Originale	Sostituto
Index	Play / Slow
Red / -1	Red / Netflix / Search
Green / Timer /	Green / APP / Repeat
Yellow / Stop	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Reveal	Blue / Prime Video / Random
[≡]]]	Rec / Rec Mode
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Size	Zoom / Size
TV	TV/Radio /
Text	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
Tint-	Shift + Left
Tint+	Shift + Right
4	4
5	5

Originale	Sostituto
6	6
Contrast-	<< / Tune-
Contrast+	>> / Tune+
7	7
8	8
9	9
Brightness-	I<< / Preset-
Brightness+	>>I / Preset+
P/C	Back / Return
0	0
AV	AV / Input / RDS
←•→	Display / Media
**	Smart / List
PIP	Picture / Format
i	Info / Angle
i	Menu / Home
----	Subtitle / EQ

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up / P+	Up		
Up / P+	CH+ / Page+		
Mute	Mute / Dimmer		
Left / Vol -	Left		
Left / Vol -	Vol -		
OK	OK		
Right / Vol +	Right		
Right / Vol +	Vol +		
AUX	SHIFT + 7		
Down / P-	Down		
Down / P-	CH- / Page-		
Power	Power		

Originale		Sostituto	
	<	PRESET-	I << / Preset-
	>	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Power		Power

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Red	Red / Netflix / Search
Green/Timer	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
TXT	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
-O	<< / Tune-
O+	>> / Tune+
7	7
8	8
9	9
-☼	I<< / Preset-

Originale	Sostituto
☼+	>>I / Preset+
P/C	P/C
0	0
PIP	PIP
i	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
Up	Up
Mute	Mute / Dimmer
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7
P-	CH- / Page-
Down	Down
Power	Power