Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
ambilight	D. Menu / Top	Rec	Rec / Rec Mode
info	Info / Angle	Red	Red / Netflix / Search
O	Display / Media	Green	Green / APP / Repeat
Sources/Pair	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Left	Left	Windows	Smart / List
Right	Right	Rakuten Tv	Shift + Blue / Prime
OK	OK	Vol +	Vol +
←	Back / Return	Vol -	Vol -
Home	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
=	Setup / OPT /	CH+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	CH-	CH- / Page-
Play	Play / Slow	Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
>>	>> / Tune+	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LIST TV GUIDE	Tv Gui de/ Li st	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Got o		