Originale	Sostituto
Open/Close	Eject / Surround
← / Replay	Shift + Left
Power	Power
· →/ Skip	Shift + Right
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
Prog/Tracking+	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
Prog/Tracking-	CH- / Page-
4	4
5	5
6	6
Vol +	Vol +
7	7
8	8

Originale	Sostituto
9	9
Vol -	Vol -
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Muting/Zoom	Mute / Dimmer
Muting/Zoom	Zoom / Size
Set Up	Setup / OPT /
Surround	Shift + Eject / Surround
SP/LP	Text / Goto
Tv/Video	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle/Timer	Subtitle / EQ
Subtitle/Timer	Sleep / Timer
Angle	Info / Angle
Input Select	AV / Input / RDS
Repeat	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SCAN/S <<<I <I	TUNE- << / Tune-		
/SLOW >>>I >	TUNE+ >> / Tune+		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
SHUTT PREV I <<<I Shuttle Prev	PRESET- I << / Preset-		
IUTTLE NEXT >>>I / Shuttle Next	PRESET+ >>I / Preset +		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Up	Up		
Left	Left		
ENTER Enter	OK OK		
Right	Right		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Down	Down		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
PROG/ TRACKING	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol -	VOL –	Vol -
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTING/ ZOOM	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
TV/VIDEO	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/VIDEO	Tv/Video	LIST SMART	Smart / List