Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
	Guide		Guide / EPG / -/--
	?		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Tools		Setup / OPT /
	@		Display / Media
	Vol +		Vol +
	Source		AV / Input / RDS
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
P-	P-	CH- / Page-	CH PAGE
I <	I <	I << / Preset-	PRESET-
>I	>I	>>I / Preset+	PRESET+
<<	<<	<< / Tune-	TUNE-
>>	>>	>> / Tune+	TUNE+
Rec	Rec	Rec / Rec Mode	REC MODE
Play	Play	Play / Slow	SLOW
Pause	Pause	Pause / Step / Freeze	STEP - FREEZE
Stop	Stop	Stop / Hold	HOLD
3D	3D	Picture / Format	FORMAT PICTURE
. . OO	. . OO	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
[. . .] . .	[. . .] . .	Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MY MEDIA	My Media	LIST SMART	Smart / List

Originale	Sostituto