Mandis shop

STV22

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	CH-	CH- / Page-
Source	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Zoom	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Shut Down	Smart / List	Rec	Rec / Rec Mode
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play	Play / Slow
3	3	Mute	Mute / Dimmer
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Left	Left
7	7	Right	Right
8	8	Red	Red / Netflix / Search
9	9	Green	Green / APP / Repeat
0	0	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
↑_	Back / Return	Blue	Blue / Prime Video / Random
Enter	OK		
CH+	CH+ / Page+		

https://remote-controls.ch/it/Sony/10541-7950-telecomando-sostituzione-per-Sony-STV22.html