| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| VGA | Red / Netflix / Search |
| AV1 | Shift + 1 |
| AV2 | Shift + 2 |
| AV3 | Shift + 3 |
| Brightness+ | >> / Tune+ |
| Brightness- | << / Tune- |
| Contrast+ | >>I / Preset+ |
| Contrast- | I << / Preset- |
| Zoom On/Off | Zoom / Size |
| Zoom In | Sleep / Timer |
| Zoom Out | TV/Radio / |
| Menu | Menu / Home |
| OK | OK |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Left | Left |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Right | Right |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| CH/PR+ | CH+ / Page+ |
| CH/PR- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| AV Mute | AV / Input / RDS |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| [ <>] | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |