Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
Rec	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originale	Sostituto
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
≡	D.Menu / Top
Input	AV / Input / RDS
Smart Colors	Display / Media
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Home	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Subt	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
TXT	GOTO TEXT Text / Goto		
NETFLIX Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
YouTube YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
prime video prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		
Google Play Google Play	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		