Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Green / TV/AV	AV / Input / RDS
1	1	Blue / Pause	Blue / Prime Video / Random
2	2	Blue / Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle	Yellow / Subtitl	Subtitle / EQ
4	4	White / Zoom	Zoom / Size
5	5	Up / PR+	Up
6	6	Up / PR+	CH+ / Page+
POS	Display / Media	Mute	Mute / Dimmer
7	7	Left / Vol - / >	Left
8	8	Left / Vol - / >	>>I / Preset +
9	9	Left / Vol - / >	Vol -
Audio	Audio / Lang I/II	OK / List	OK
0 / Multi Pic	0	OK / List	Smart / List
Red / Text	Red / Netflix / Search	Right / Vol + / I	Right
Red / Text	Text / Goto	Right / Vol + / I	Vol +
Green / TV/AV	Green / APP / Repeat	Right / Vol + / I	I<< / Preset -

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
PR▼	Down / PR-	▼	Down		
PR▼	Down / PR-	CH PAGE	CH- / Page-		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
←PR	<- PR	RETURN BACK	Back / Return		