Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Tape Monitor	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
Disc	OK — OK
Direct Tuning	LIST SMART — Smart / List
1 Tuner	TV 1 — 1
2 Tuner	DVD 2 — 2
3 Tuner	CD-STB 3 — 3
4 Tuner	VIDEO 4 — 4
5 Tuner	TAPE 5 — 5
6 Tuner	TUNER 6 — 6
7 Tuner	AUX-HDD 7 — 7
8 Tuner	USB 8 — 8
9 Tuner	BLUETOOTH 9 — 9

Originale	Sostituto
0 Tuner	HDMI-SAT 0 — 0
≥10 / -/-- Tune	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Muting	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Volume -	VOL − — Vol -
Volume +	+ VOL — Vol +

Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Tape Monitor	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
Disc	OK — OK
Direct Tuning	LIST SMART — Smart / List
1 CD	TV 1 — 1
2 CD	DVD 2 — 2
3 CD	CD-STB 3 — 3
4 CD	VIDEO 4 — 4
5 CD	TAPE 5 — 5
6 CD	TUNER 6 — 6
7 CD	AUX-HDD 7 — 7
8 CD	USB 8 — 8
9 CD	BLUETOOTH 9 — 9

Originale	Sostituto
0 CD	HDMI-SAT 0 — 0
≥10 / -/-- CD	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
I<<< / << CD	TUNE- << — << / Tune-
>>/ >>I CD	PRESET+ >>I — >>I / Preset+
Stop CD	HOLD ■ — Stop / Hold
Play CD	SLOW ▶ — Play / Slow
Muting	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Volume -	VOL − — Vol -
Volume +	+ VOL — Vol +