Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Guide	Guide / EPG / -/--
Subtitle	Subtitle / EQ
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto
Blue	Blue / Prime Video / Random
[=]	D. Menu / Top
TXT	Text / Goto
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Home	Menu / Home
CH. List	Smart / List
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Rakuten TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		
YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
NETFLIX	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
Freeview Play	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		