Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
?	?	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
^	Up		Up
<	Left		Left
OK	OK	OK	OK
>	Right		Right
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
v	Down		Down
@	@	LIST SMART	Smart / List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-				
I<	I<	PRESET-	I<< / Preset-				
>I	>I	PRESET+	>>I / Preset+				
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-				
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+				
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play	Play	SLOW	Play / Slow				
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold				
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
O...	O...	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
MY MEDIA	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media				