Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Down	Down
Info	Info / Angle	Right	Right
Sleep	Sleep / Timer	Vol +	Vol +
Tv/R	TV/Radio /	Vol -	Vol -
AUX	Shift + 7	Left	Left
EPG	Guide / EPG / -/--	Pause	Pause / Step / Freeze
Audio	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
Red/Text	Shift + Red / Netflix /	1	1
Green/Recall	Shift + Green / APP /	2	2
Yellow/Games	Shift + Yellow / YouTube /	3	3
Blue/Audio	Blue / Prime Video / Random	4	4
Exit	Exit / Cancel / Clear	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
FAV >>	>> / Tune+	7	7
<< FAV	<< / Tune-	8	8
Up	Up	9	9
OK	OK	0	0

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
A	Red / Netflix / Search		
B	Green / APP / Repeat		
C	Yellow / YouTube / Repeat		
F1	Shift + 1		
F2	Shift + 2		
F3	Shift + 3		
F4	Shift + 4		
F5	Shift + 5		
Nothing Left	Text / Goto		
Nothing Right	Picture / Format		