Mandis shop

Originale	Sostituto
Power	Power
Timer	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Recall	Back / Return
PM	Smart / List
Info	Info / Angle

Originale	Sostituto
Input	AV / Input / RDS
Audio	Audio / Lang I/II
Up / CH+	CH+ / Page+
Up / CH+	Up
Left / Vol -	Vol -
Left / Vol -	Left
Menu	Menu / Home
Right / Vol + / Enter	Right
Right / Vol + / Enter	Vol +
Right / Vol + / Enter	OK
[+]	>> / Tune+
Down / CH-	CH- / Page-
Down / CH-	Down
=>1	>>I / Preset +
[-]	<< / Tune-
1<=	I << / Preset -
Red / EPG	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto
Red / EPG	SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
Green / Fav	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Green / Fav	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Yellow / Diges	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Pause	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Blue / Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Info / Reveal	SHIFT + ANGLE INFO — Shift + Info / Angle
Up / Size	SHIFT + ▲ — Shift + Up
Up / Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Subtitle / Stc	HOLD — Stop / Hold
Subtitle / Stc	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
4:3/16:9	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Left / Index	SHIFT + ◀ — Shift + Left
Menu Red	SHIFT + HOME MENU — Shift + Menu /
Right / Sub. Pg	SHIFT + ▶ — Shift + Right
TTX On/Off/Mix	GOTO TEXT — Text / Goto
Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / Program

Originale	Sostituto
Down Red	SHIFT + ▼ — Shift + Down
Enter Red	SHIFT + OK — Shift + OK
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear