Originale	Sostituto
Power	Power
Power Tv	SHIFT + Shift + Power
VOL + Vol + Tv	VOL + Vol +
VOL - Vol - Tv	VOL - Vol -
SOURCE Source Tv	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Open/Close	SURROUND Eject / Surround
1	TV 1
2	DVD 2
3	CD-STB 3
4	VIDEO 4
5	TAPE 5
6	TUNER 6
7	AUX-HDD 7
8	USB 8
9	BLUETOOTH 9
0	HDMI-SAT 0
DISC MENU Disc Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top Menu

Originale	Sostituto
TITLE MENU POPUP Popup/Title Menu	LIST SMART Smart / List
Play	SLOW Play / Slow
Stop	HOLD Stop / Hold
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
HOME Home	HOME MENU Menu / Home
<<	TUNE- << / Tune-
>>	TUNE+ >> / Tune+
I <<	PRESET- I << / Preset-
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
TOOLS Tools	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Enter	OK OK
Up	Up

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Bonus View / Bonus	TV/Radio /		
Repeat	Shift + Green / APP /		
A-B Repeat	Shift + Yellow / YouTube /		
Screen/Full	Zoom / Size		