Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	8	8
Displ	Display / Media	9	9
[. . .]	Subtitle / EQ	DV	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Search	Red / Netflix / Search	0 / AV	0
[/]	Guide / EPG / -/--	RND	Blue / Prime Video / Random
1	1	Prog	TV/Radio /
2	2	I >	Shift + Play /
3	3	Pause	Pause / Step / Freeze
Angle	Shift + Info / Angle	Stop	Stop / Hold
→	Shift + Right	Play	Play / Slow
4	4	I <	I << / Preset-
5	5	>I	>>I / Preset+
6	6	<<	<< / Tune-
I/P	Zoom / Size	>>	>> / Tune+
Repeat	Back / Return	i	Info / Angle
7	7	Up	Up

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[↵] Enter	Fav / Marker / PC	Mute	Mute / Dimmer
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Menu	Menu / Home		
Down	Down		
Top Menu	D. Menu / Top		
Set up	Set up / OPT /		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Red / CL	Exit / Cancel / Clear		
Green / Timer	Sleep / Timer		
Yellow / Edit	Sound / Title		
Blue / Disc Op	Smart / List		
Rec	Rec / Rec Mode		
Q-Set	Picture / Format		
Source	AV / Input / RDS		