Mandis shop

ok. REMCON1536

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ZOOM MENU	Menu/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM MENU	Menu/Zoom	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI-SAT 0	0
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
SUBTITLE TITLE	Title/Subtitl	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE TITLE	Title/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originale		Sostituto	
AUDIO ANGLE	Angle/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUDIO ANGLE	Angle/Audio	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT PROG	Prog/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT PROG	Prog/Repeat	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset +		
VOL-	Vol -	VOL	Vol -		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		