Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Time	Sleep / Timer
Open / Close	Eject / Surround	<< Rev	<< / Tune-
Language	Audio / Lang I/II	>> Fwd	>> / Tune+
1	1	I << Prev	I << / Preset-
2	2	>>I Next	>>I / Preset+
3	3	Menu	Menu / Home
Angle	Info / Angle	Up	Up
4	4	Title	Sound / Title
5	5	Left	Left
6	6	Enter	OK
Subtitle	Subtitle / EQ	Right	Right
7	7	Setup	Setup / OPT /
8	8	Down	Down
9	9	PBC	Picture / Format
Prog	TV/Radio /	Vol -	Vol -
0/10	0	Vol +	Vol +
10+	Guide / EPG / -/--	Zoom	Zoom / Size

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
STEP Step	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
P.SCAN P-Scan	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
N/P N/P	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
L/R L/R	GOTO TEXT Text / Goto		
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
PLAY/PAUSE Play/Pause	SLOW Play / Slow		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
DEFAULT Default	LIST SMART Smart / List		