Originale	Sostituto
Power Tv	Power
Power STB	Shift + Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TTX/MIX	Text / Goto
0	0
PRE-CH	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer

Originale	Sostituto
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH List	Shift + Smart / List
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Smart Hub	Smart / List
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return/Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat				
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Ball	MEDIA / DISPLAY	Display / Media				
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
KEYPAD	Keypad	FORMAT / PICTURE	Picture / Format				
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top				
D	D	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-				
II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+				
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
▶	Play	SLOW	Play / Slow				
■	Stop	HOLD	Stop / Hold				