Mandis shop

Sharp RRMCG1059SA

Originale	Sostituto
Power	Power
Tv/Video	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Back / Return
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
Vol -	Left
CH+	CH+ / Page+

Originale	Sostituto
CH+	Up
Vol +	Vol +
Vol +	Right
CH-	CH- / Page-
CH-	Down
Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
[*]	Picture / Format
Lock	Display / Media

https://remotecontrols.it/Sharp/1662337-telecomando-sostituzione-per-Sharp-G1059SA-RRMCG1059SA.htm