Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Energy/Saving	Eject / Surround	0	0
Power	Power	Q.View	Display / Media
TV/Rad	TV/Radio /	Settings	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--	Up	Up
Info	Info / Angle	Q.Menu	D.Menu / Top
Ratio	Picture / Format	Left	Left
Input	AV / Input / RDS	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Back	Back / Return
3	3	Down	Down
4	4	Exit	Exit / Cancel / Clear
5	5	Vol +	Vol +
6	6	FAV	Fav / Marker / PC
7	7	P+	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Simplink	Sound / Title
List	Smart / List	P-	CH- / Page-

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		