Originale	Sostituto
Open / Close	Eject / Surround
Set Up	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer
On / Stand-by	Power
Title	Sound / Title
Subtitle	Subtitle / EQ
Language	Shift + Audio / Lang I/II
Display	Display / Media
DVD	Shift + 2
TUNER	Shift + 6
AUX	Shift + 7
Menu / PBC	Menu / Home
Up	Up
St/Mo	Shift + Sound / Title
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Originale	Sostituto
Prog	TV/Radio /
Down	Down
Sleep	Sleep / Timer
Slow / Memory	Shift + Play /
Play / Pause	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
<< / Preset-	<< / Tune-
<< / Preset-	Shift + I<< / Preset-
>> / Preset+	>> / Tune+
>> / Preset+	Shift + >>I / Preset+
I<< / Tuning-	I<< / Preset-
I<< / Tuning-	Shift + << /
>>I / Tuning+	Shift + >> /
>>I / Tuning+	>>I / Preset+
Listening	D.Menu / Top
Mode	Smart / List
Adj / Vol -	Vol -



Originale		Sostituto	
J/VOL	Adj / Vol +	VOL	Vol +
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
DIRECT	Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originale		Sostituto	
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
NTSC/PAL	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format