Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	Power	Down / CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer	Down / CH-	Down
EPG	Guide / EPG / -/--	TV/Radio	TV/Radio /
Info	Info / Angle	1	1
TTX	Text / Goto	2	2
Audio	Audio / Lang I/II	3	3
Subtitle	Subtitle / EQ	Recall	Back / Return
Menu	Menu / Home	4	4
Up / CH+	CH+ / Page+	5	5
Up / CH+	Up	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	Goto	Shift + Text /
Left / Vol -	Vol -	7	7
Left / Vol -	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right / Vol +	Vol +	0	0
Right / Vol +	Right	Rev	<< / Tune-
Favourite	Fav / Marker / PC	Fwd	>> / Tune+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Prev	I << / Preset-		
Next	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Repeat	+ Shift + Green / APP /		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		