Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Zone Off	Shift + Power	CD	Shift + 3
Zone On	Power	Phono	Smart / List
Quick Select 1 (DVD)	1	M Zone Call	Display / Media
Quick Select 2 (SAT/CBL)	2	CH+	CH+ / Page+
Quick Select 3 (VCR/iPod)	3	Shift	Setup / OPT /
DVD	Shift + 2	Vol +	Vol +
TV	Shift + 1	CH-	CH- / Page-
iPod	Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
HDP	7	Vol -	Vol -
Net/USB	8	Menu	Menu / Home
SAT/CBL	9	Up	Up
VCR	4	Memory	Info / Angle
DVR	D. Menu / Top	Left	Left
V. AUX	Fav / Marker / PC	Enter	OK
Tuner	6	Right	Right
SAT TU	0	Search	Red / Netflix / Search
DTU	5	Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Return	Back / Return		
I<</Tuning-	I<< / Preset-		
>>I/Tuning+	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
USB Direct Pla	TV/Radio /		
All	Audio / Lang I/II		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Zone Off	Shift + Power	CD	Shift + 3
Zone On	Power	Phono	Smart / List
Quick Select 1 (DVD)	1	M Zone Call	Display / Media
Quick Select 2 (SAT/CBL)	2	CH+	CH+ / Page+
Quick Select 3 (VCR/iPod)	3	Shift	Setup / OPT /
DVD	Shift + 2	Vol +	Vol +
TV	Shift + 1	CH-	CH- / Page-
iPod	Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
HDP	7	Vol -	Vol -
NET/USB	8	Menu	Menu / Home
SAT/CBL	9	Up	Up
VCR	4	Memory	Info / Angle
DVR	D. Menu / Top	Left	Left
V. AUX	Fav / Marker / PC	Enter	OK
Tuner	6	Right	Right
SAT TU	0	Search	Red / Netflix / Search
DTU	5	Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Return	Back / Return		
I <</ Tuning-	I << / Preset-		
>>I / Tuning+	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
USB Direct Pla	TV/ Radio /		
All	Audio / Lang I/II		

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
ZONE OFF	Zone Off	SHIFT +	Shift + Power	CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
ZONE ON	Zone On		Power	PHONO	Phono	SMART	Smart / List
(DVD) 1	Quick Select 1 (DVD)	TV 1	1	M.ZONE CALL	M.Zone Call	MEDIA DISPLAY	Display / Media
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	DVD 2	2	CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
(VCR / iPod) 3	Quick Select 3 (VCR/iPod)	CD - STB 3	3	SHIFT	Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
iPod	iPod	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HDP	HDP	AUX - HDD 7	7	VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
NET/ USB	NET/USB	USB 8	8	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SAT/ CBL	SAT/CBL	BLUETOOTH 9	9	Up	Up		Up
VCR	VCR	VIDEO 4	4	MEMORY	Memory	ANGLE INFO	Info / Angle
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	Left	Left		Left
V.AUX	V. AUX	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	ENTER	Enter	OK	OK
TUNER	Tuner	TUNER 6	6	Right	Right		Right
SAT TU	SAT TU	HDMI - SAT 0	0	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DTU	DTU	TAPE 5	5	Down	Down		Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Return	Back / Return		
I <</ Tuning-	I << / Preset-		
>>I / Tuning+	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
USB Direct Pla	TV/ Radio /		
All	Audio / Lang I/II		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Zone Off	Shift + Power	CD	Shift + 3
Zone On	Power	Phono	Smart / List
Quick Select 1 (DVD)	1	M Zone Call	Display / Media
Quick Select 2 (SAT/CBL)	2	CH+	CH+ / Page+
Quick Select 3 (VCR/iPod)	3	Shift	Setup / OPT /
DVD	Shift + 2	Vol +	Vol +
TV	Shift + 1	CH-	CH- / Page-
iPod	Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
HDP	7	Vol -	Vol -
NET/USB	8	Memory	Info / Angle
SAT/CBL	9	Search	Red / Netflix / Search
VCR	4	I<</Tuning-	I<< / Preset-
DVR	D. Menu / Top	>>I/Tuning+	>>I / Preset+
V. AUX	Fav / Marker / PC	Stop	Stop / Hold
Tuner	6	Play	Play / Slow
SAT TU	0	Pause	Pause / Step / Freeze
DTU	5	Repeat	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Random	Blue / Prime Video / Random		
USB Direct Pla	TV/ Radio /		
All	Audio / Lang I/II		