Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Shuffle	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[/]	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left

Originale		Sostituto	
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
ESC	Esc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SNAP SHOT	Snap Shot	LIST SMART	Smart / List
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold