Mandis shop

Samsung 10116A

Originale	Sostituto
Power	Power
TTX/MIX	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
TV	Shift + 1
4	4
5	5
6	6
Video	Shift + 4
7	7
8	8
9	9
Display	Display / Media
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
S. Mode/I-II	Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto
Sleep	Sleep / Timer
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer
P. Size	Zoom / Size
Up	Up
CH/P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Left	Left
Menu	Menu / Home
Right	Right
Vol +	Vol +
CH/P-	CH- / Page-
Down	Down

https://remotecontrols.it/samsung-10116a-telecomando-sostituzione-per-samsung-tv/