Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
TV/SAT	AV / Input / RDS	CH/PG-	CH- / Page-
Standby	Power	FAV	Fav / Marker / PC
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Info	Info / Angle
3	3	Up	Up
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
Sat List	Smart / List	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Red / Audio	Red / Netflix / Search
TV/R	TV/Radio /	Red / Audio	Audio / Lang I/II
CH- PG+	CH+ / Page+	Green / Subt	Green / APP / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Green / Subt	Subtitle / EQ

Originale		Sostituto	
TEXT	Yellow / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT	Yellow / Text	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SLEEP	Blue / Sleep	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Blue / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
OPTION	Option 1	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
OPTION	Option 2	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAL/NTSC	Pal / NTSC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PAUSE	Pause	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originale	Sostituto