Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i / EPG	Guide / EPG / -/--
i / EPG	Info / Angle
0	0
List	Smart / List
Up / CH+	CH+ / Page+
Up / CH+	Up

Originale	Sostituto
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	OK
Right / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode
Swap	Back / Return
Red / <<	Red / Netflix / Search
Red / <<	<< / Tune-
Green / Play	Play / Slow
Green / Play	Green / APP / Repeat
Blue / >> / Text	>> / Tune+
Blue / >> / Text	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TEXT Blue / >> / Text	GOTO TEXT Text / Goto		
RADIO Radio	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
RADIO Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
Yellow / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Yellow / Pause	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	HOLD Stop / Hold		
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
F1	TITLE SOUND Sound / Title		
F2	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		