Originale		Sostituto	
	Power		Power
ENERGY SAVING	Energy Saving	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AV MODE	AV Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RAD	Tv/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
Q.VIEW	Q.VIew	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originale		Sostituto	
+	Vol+	+ VOL	Vol+
MARK FAV CHAR/NUM	FAV/Mark/Char/Nu	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol-	VOL –	Vol-
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DELETE MUTE	Mute/Delete	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
NetCast	NetCast	TITLE SOUND	Sound / Title
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
^	Up	▲	Up
<	Left	◄	Left
OK	OK	OK	OK
>	Right	►	Right
v	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Originale		Sostituto	
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
L/R SELECT	Blue/L/R/Select	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
T.OPT	T.Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
APP/*	APP/*	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto